

METTRE EN ROUTE UNE TIREUSE

À FROID SEC

1. BRANCHEZ LA TIREUSE

10/20 minutes avant l'utilisation, branchez la tireuse à bière au secteur.

2. CLIPSEZ ET PERCEZ LE FÛT

Branchez le fût de bière 30 litres à la tireuse en serrant bien la poignée de la tête de fût. S'il y a un levier (noir ou rouge) entre le fût de bière et la tireuse à bière, ouvrez le (qu'il soit dans le même sens que le tuyau).

3. VISSEZ LE CO₂

Vissez le manomètre à la bouteille de gaz. S'il y a un levier (noir ou rouge), ouvrez le (qu'il soit dans le même sens que le tuyau).

ATTENTION : BIEN SERRER LE MANOMÈTRE À LA BOUTEILLE DE CO₂ EN FORÇANT POUR EMPÊCHER LES FUITES DE GAZ.

Puis ouvrez la bouteille de gaz.

4. TIREZ UN PEU DE BIÈRE

Prenez une bouteille, tirez sur la poignée pour faire couler de la bière, au début de l'eau coule, laissez passer l'eau puis un peu de bière afin d'enlever le surplus de pression et la mauvaise mousse (un petit litre de mousse est prévu en plus sur chaque fût). Sur certaines des machines, il y a un robinet compensateur directement sur le bec de tirage.

Celui-ci sert à freiner la bière et donc à diminuer le débit. Nous vous conseillons de commencer avec un débit très bas (petit filet de bière), puis d'augmenter doucement le débit au fur et à mesure que vous êtes à l'aise.

5. BOIRE

Une fois votre tireuse à bière de location fraîche, vous n'avez plus qu'à servir vos invités. N'oubliez pas de bien pencher le verre, si vous vous débrouillez correctement, il est possible de servir plus d'une centaine de bières avec un fût de bière de 30 litres.

6. DÉBRANCHER LA TIREUSE

- Éteindre la tireuse
- Fermer la vanne du CO₂
- Fermer la vanne entre le fût de bière et la tireuse à bière
- Débrancher le fût
- Débrancher le CO₂

